



Team Sonic Racing™ Mini RC

#370430022 Team Sonic Racing™ Mini RC - Sonic 1:43
#370430023 Team Sonic Racing™ Mini RC - Tails 1:43
#370430024

*Surinkimo ir naudojimo instrukcijos
Montažas un ekspluatācijas instrukcijas
Kokkupaneku- ja kasutusjuhend*



carrera-rc.com

*Pagaminta Kinijoje
Ražots Ķīnā
Valmistatud Hiinas*

Skaitmeninė versija
Digitālā versija
Digitaalne versioon



Gerbiamas kliente

Sveikiname įsigijus Carrera RC automobilio modelį, pagamintą pagal naujausias technologijas. Kadangi nuolat stengiamės tobulinti ir tobulinti savo gaminius, pasilieiname teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo atlikti techninius pakeitimus, susijusius su savybėmis, medžiagomis ir dizainu. Dėl šios priežasties nebus priimamos jokios pretenzijos dėl nedidelių jūsų gaminio nukrypimų nuo šiose instrukcijose pateiktų duomenų ir iliustracijų. Šios naudojimo ir surinkimo instrukcijos yra neatsiejama gaminio dalis. **Svarbu!** Atidžiai perskaitykite šį vadovą ir **išsaugokite šias instrukcijas ateičiai** ir tuo atveju, jei gaminys būtų perduotas trečiajai šaliai.

Naujausią šių naudojimo instrukcijų versiją ir informaciją apie atsargines dalis rasite apsilankę carrera-rc.com techninės priežiūros zonoje.

Atitikties deklaracija

Carrera Toys GmbH pareiškia, kad šis valdiklį turintis modelis atitinka pagrindinius šių EB direktyvų reikalavimus: EB direktyvos 2009/48/EB ir kitų atitinkamų Direktyvos 2014/53/ES (RED) reglamentų. Originalią atitikties deklaraciją galima paprašyti iš carrera-toys.com/sicherheit-und-qualitaet.



Maksimali perduodama radijo dažnių galia <10 dBm
Dažnių diapazonas: 2400-2433.5 MHz

Įspėjimas!

Netinkamas naudojimas gali sukelti sunkius sužalojimus ir (arba) turto sugadinimą. Jį reikia naudoti atsargiai, tam reikia tiek mechaninių, tiek protinių įgūdžių. Naudojimo instrukcijose pateikiamos pastabos apie saugos ir techninius reglamentus, taip pat informacija apie gaminio priežiūrą ir naudojimą. Prieš naudojant pirmą kartą būtina atidžiai perskaityti šias instrukcijas. Tik tai padės išvengti nelaimingų atsitikimų, dėl kurių gali būti sužalojimų ir žalos.



ĮSPĖJIMAS! Šis žaislas turi smulkių detalių, kurias galima praryti, todėl netinka vaikams iki 3 metų amžiaus.

ĮSPĖJIMAS! Suspaudimo pavojus naudojimo metu! Prieš perduodami žaislą vaikui, nuimkite visas pakavimo medžiagas ir vielos tvirtinimo elementus. Prašome išsaugoti pakuotę ir adresą informacijai ir kilius klausimams.



Šis simbolis, rodantis perbrauktas šiukšliadėžes, reiškia, kad tuščių baterijų, įkraunamų baterijų, mygtukinių elementų, įkraunamų akumuliatorių blokų, įrangos baterijų, nebenaudojamos elektros įrangos ir kt. negalima išmesti su buitinėmis atliekomis, nes jos kenkia aplinkai ir sveikatai. Nemaišykite skirtingų tipų baterijų ir nenaudokite kartu naujų ir naudotų baterijų. Įkraunamas baterijas gali įkrauti tik suaugusieji. Prieš įkrovimą įkraunamas baterijas reikia išimti iš žaislo. Išsikrovusias baterijas reikia išimti iš gaminio. Neįkraunamų baterijų negalima įkrauti dėl sprogimo pavojaus. Šiame žaisle (transporto priemonėje) yra baterijų, kurių negalima pakeisti. Maitinimo gnybtų negalima trumpai sujungti. Niekada nenaudokite pažeistų baterijų. Išimkite baterijas, jei jos sunaudotos arba jei gaminys bus nenaudojamas ilgą laiką. Visada

keiskite visą baterijų rinkinį vienu metu, stengdamiesi nemaišyti senų ir naujų arba skirtingų tipų baterijų.

Žaislą galima naudoti tik su žaislams skirtu maitinimo šaltiniu. Maitinimo šaltinis nėra žaislas. (5 V nuolatinė srovė / USB (1 A))

Prietaisą galima naudoti tik su kartu su prietaisu pateiktu maitinimo šaltiniu. Naudojant kitą maitinimo šaltinį, galima negrįžtamai sugadinti bateriją ir gretimas dalis, taip pat galite susižaloti!

ĮSPĖJIMAS: Baterijai įkrauti naudokite tik prie šio žaislo pridėtą nuimamą maitinimo bloką. Su žaislu naudojami akumuliatorių įkrovikliai turi būti reguliariai tikrinami, ar nėra laido, kištuko, korpuso ir kitų dalių pažeidimų, o pastebėjus tokius atvejus, jų negalima naudoti, kol pažeidimai nebus pašalinti.

Žaislą galima jungti tik prie II klasės įrangos, pažymėtos šiuo simboliu:  arba 

FCC pareiškimas

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Veikimas galimas tik laikantis šių dviejų sąlygų:

(1) Šis įrenginys negali sukelti žalingų trukdžių ir

(2) Šis įrenginys turi priimti bet kokius gautus trukdžius, įskaitant trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

Perspėjimas: Pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti naudotojo teisę naudoti įrangą.

PASTABA: Šis gaminys buvo išbandytas ir nustatyta, kad jis atitinka B klasės skaitmeninio įrenginio apribojimus pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šie apribojimai skirti užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo žalingų trukdžių gyvenamosiose patalpose. Šis gaminys generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją ir, jei neįrengtas bei nenaudojamas pagal instrukcijas, gali sukelti žalingus radijo ryšio trukdžius. Tačiau nėra jokios garantijos, kad konkretaus įrengimo metu trukdžių nebus. Jei gaminys sukelia žalingus radijo ar televizijos priėmimo trukdžius, kuriuos galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą, naudotojui rekomenduojama pabandyti pašalinti trukdžius viena ar keliomis iš šių priemonių:

- Pakeiskite priėmimo antenos kryptį arba vietą.
- Padidinkite atstumą tarp gaminio ir imtuvo.
- Prijunkite gaminį prie kito elektros tinklo lizdo nei tas, prie kurio prijungtas imtuvas.
- Kreipkitės pagalbos į pardavėją arba patyrusį radijo / televizijos techniką.

IC pareiškimas

Įrenginyje yra nelicencijuojami siųstuvas / imtuvas, kurie atitinka Kanados inovacijų, mokslo ir ekonominės plėtros departamento nelicencijuojamų RSS reikalavimus. Veikimas galimas tik laikantis šių dviejų sąlygų:

1. Įrenginys neturi sukelti trukdžių;
2. Įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, įskaitant trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Saugos instrukcijos

- A** Carrera RC transporto priemonė skirta tik mėgėjiškam naudojimui ir gali būti naudojama tik trasose ir specialiai tam skirtose vietose. **ĮSPĖJIMAS!** Nenaudokite Carrera RC transporto priemonės kelių eisme.
- B** Niekada nenaudokite gaminio ant žolės paviršių. Nenaudokite CarreraRC transporto priemonės prekėms, žmonėms ar gyvūnams vežti.
- C** Niekada nenaudokite Carrera RC transporto priemonės lauke lyjant ar snigiant. Automobilu negalima važiuoti per vandenį, balas ir sniegą, jį visada reikia laikyti sausoje vietoje.
- D** Venkite važinėti trasomis, kurios padengtos vien tik smėliu.
- E** Nelaikykite Carrera RC automobilio tiesioginiuose saulės spinduliuose.
- F** Niekada nekeiskite Carrera automobilio apkrovos pakartotinai – tai reiškia, kad nuolat važiuokite atbuline eiga.
- G** Niekada nemeskite automobilio ant grindų iš stovimos padėties.

1 Carrera RC transporto priemonę reikia apžiūrėti prieš ir po kiekvieno naudojimo, siekiant įsitikinti, kad ji nebuvo išardyta. Būtina atlaisvinti visus varžtus ar veržles, kurie galėjo atsilaisvinti naudojimo metu.

Pakuotės turinys

- 1**
- 1x(2x*) Carrera RC transporto priemonė
 - 1x(2x*) Valdiklis
 - 1x(2x*) USB įkrovimo laidas
 - 1x(2x*) Baterijų rinkinys (neįkraunamos)
 - *370430024

Įkraunamos baterijos įkrovimas per kompiuterį

2 Šis žaislas (transporto priemonė) turi nekeičiamas baterijas. NiMH bateriją įkraukite tik kartu su ja pateiktu NiMH įkrovimo įrenginiu (USB įkrovimo laidu). Jei bandysite įkrauti bateriją kitu NiMH baterijų įkrovikliu ar kitokio tipo įkrovikliu, galite ją rimtai sugadinti. **Prieš tęsdami, atidžiai perskaitykite ankstesnį skyrių su įspėjimais ir nurodymais dėl įkraunamų baterijų naudojimo.** Įkraunamą bateriją galite įkrauti atitinkamu USB įkrovimo laidu iš kompiuterio USB prievado (USB 3.0) arba USB maitinimo bloko, kurio išėjimo įtampa yra bent 1 A:

- Prijunkite USB įkrovimo laidą prie kompiuterio USB prievado. Ant USB įkrovimo laido šviečia žalia lemputė, rodanti, kad įkroviklis

tinkamai prijungtas prie kompiuterio. Jei prijungiate automobilį su išsikrovusiu akumuliatoriumi, ant USB įkrovimo laido šviečia raudona lemputė, rodanti, kad automobilio akumuliatorius kraunamas. USB įkrovimo laidas ir automobilio įkrovimo lizdas sukurti taip, kad neteisingas prijungimas būtų neįmanomas.

- Išsikrovusios baterijos įkrovimas trunka apie 20 minučių. Kai baterija visiškai įkrauta, USB įkrovimo laido LED ekranas vėl ima šviesti žaliai.

Pastaba: Pristatymo metu NiMH baterija jau yra iš dalies įkrauta, todėl pirmasis įkrovimo ciklas gali užtrukti trumpiau.

Visada įkraukite bateriją po naudojimo, kad ji visiškai neišsikrautų. Po naudojimo baterijai reikia leisti atvėsti bent 20 minučių, prieš ją visiškai įkraunant. Retkarčiais įkraukite bateriją (rekomenduojama kas 2–3 mėnesius). Maitinimo gnybtų negalima trumpai sujungti. Nesilaikant aukščiau aprašytų nurodymų, baterija gali sugesti. Niekada nepalikite baterijos be priežiūros, kol ji kraunama. Įkrovimo metu maitinimo jungiklis turi būti padėtyje „OFF“ (išjungta).

3 Atsuktuvu atidarykite baterijų skyrių ir įdėkite baterijas į nuotolinio valdymo pultą. Įsitinkinkite, kad poliškumas teisingas.

- 4**
1. Įjunkite automobilį įjungimo/išjungimo jungikliu. Automobilio šviesos diodas ritmiškai mirksės.

5 2. Įjunkite valdiklį. Valdiklio viršuje esantis šviesos diodas ritmiškai mirksės. Po kelių sekundžių automobilio ir valdiklio šviesos diodai pradės šviesti nuolat, tai reiškia, kad susiejimas atliktas.

6 Norėdami išjungti valdiklį, 3 sekundes palaikykite nuspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką.

• Venkite nuolatinio variklio veikimo.

• Jei automobilis kelis kartus iš eilės išsijungia, baterija išsikrovusi. Įkraukite bateriją.

• Po naudojimo išvalykite Carrera RC automobilį.

Valdiklio funkcijos – visos funkcijos

7 Automobilį galite vairuoti bet kuria kryptimi naudodami valdymo svirtis:

Valdymo svirtis kairėje: pirmyn/atgal

Valdymo svirtis dešinėje: kairė/dešinė

8 Carrera RC modelis turi 3 greičio režimus (60%/80%/100%).

Įjungus valdiklį, greitis nustatomas į 100 %.

Norėdami pakeisti greičio režimą, vieną kartą paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką (valdiklis turi būti įjungtas ir užmezgztas ryšys su transporto priemonė (žr. **4** **5**)).

100 % režimas – numatytasis nustatymas įjungus valdiklį ir užmezgus ryšį su transporto priemonė

80 % režimas – paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką. LED indikatorius sumirksi du kartus.

60 % režimas – paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką. LED indikatorius sumirksi vieną kartą.

Dar kartą paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką – šviesos diodas sumirksės tris kartus ir vėl veiks 100 % įkrova.

Trikčių šalinimas

Transporto priemonė neveikia

• Nustatykite siųstuvo ir transporto priemonės jungiklius į „ON“ padėtį.

• Ar baterijos / maitinimo blokai įdėti teisingai?

• Ar baterijos kontaktai sulenkti arba nešvarūs?

• Ar baterijos išsikrovusios arba sugedusios?

• Ar transporto priemonė ir siųstuvas / valdiklis tinkamai prijungti (žr. **4** **5**)?

Transporto priemonė neveikia tinkamai; nuvažiuojamas atstumas per mažas!

• Ar baterijos / akumuliatoriaus galia senka?

• Ar yra kitų nuotolinio valdymo įrenginių, kurie galėtų transliuoti tuo pačiu dažniu?

• Ar trukdžius sukelia metaliniai turėklai ar tvoros?

• Siųstuvas arba elektros stulpai dažnai sukelia nekontroliuojamą modelio transporto priemonės elgesį.

• Ar netoliese yra racijų / CB radijo imtuvų / belaidžių tinklų, kurie gali sukelti trukdžius?

Cienijamais klient!

Apsveicam Jūs ar Carrera RC modeļu automašīnas iegādi, kas ražota saskaņā ar jaunākajām tehnoloģijām. Tā kā mēs pastāvīgi cenšamies attīstīt un uzlabot savus produktus, mēs paturējam tiesības jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas, kas var būt gan tehniskas, gan saistītas ar funkcijām, materiāliem un dizainu. Šā iemesla dēļ netiks pieņemtas pretenzijas par jebkādam vizuālam atšķirībām starp jūsu produktu un šajās instrukcijās iekļautajiem datiem un ilustrācijām. Šīs ekspluatācijas un montāžas instrukcijas ir neatņemama produkta sastāvdaļa, tāpēc lūdzu uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabāiet šīs instrukcijas turpmākai izmantošanai un gadījumam, ja produkts tiek nodots trešajai personai.

Lai iegūtu jaunāko šo ekspluatācijas instrukciju versiju un informāciju par pieejamajām rezerves daļām un detaļām, lūdzu, apmeklējiet carrera-rc.com sadaļu „Serviss”.

Atbilstības deklarācija

Carrera Toys GmbH ar šo apliecina, ka šis modelis ar vadības pulti atbilst šādu EK direktīvu pamatprasībām: EK Direktīva 2009/48/EK un citas attiecīgās Direktīvas 2014/53/ES (RED) normas. Oriģinālo atbilstības deklarāciju var pieprasīt carrera-toys.com/sicherheit-und-qualitaet.



Maksimālā raidītā radiofrekvences jauda <10 dBm
Frekvenču diapazons: 2400–2433,5 MHz

Bridinājums!

Nepareiza lietošana var izraisīt smagus ievainojumus un/vai mantisko zaudējumus. To jālieto ar piesardzību un uzmanību, un tas prasa gan mehāniskas, gan garīgas prasmes. Lietošanas instrukcijās ir iekļautas piezīmes par drošību un tehniskajiem noteikumiem, kā arī informācija par produkta apkopi un lietošanu. Pirms pirmās lietošanas ir obligāti jāizlasa šīs instrukcijas. Tikai tas palīdzēs izvairīties no negadījumiem ar ievainojumiem un zaudējumiem.



BRĪDINĀJUMS! Šajā rotāllietā ir sīkas detaļas, kuras var norīt, tāpēc tā nav piemērota bērniem līdz 3 gadu vecumam. **BRĪDINĀJUMS!** Darbības laikā pastāv saspišanas risks! Neņemiet visus iepakojuma materiālus un stieples stiprinājumus. Pirms rotāllietu nodod bērnam, lūdzu, ievērojiet šos norādījumus. Saglabājiet iepakojumu un adresi, lai varētu saņemt informāciju un gadījumā, ja rodas jautājumi.



Šis simbols, kas attēlo atkritumu tvertnes ar krustu pāri, norāda, ka tukšas baterijas, uzlādējamās baterijas, pogu baterijas, uzlādējamās bateriju pakas, iekārtu baterijas, nederīgas elektriskās iekārtas utt. nedrīkst izmest sadzīves atkritumos, jo tās ir kaitīgas videi un veselībai. Nekombinējiet atšķirīgus bateriju veidus un nelietojiet kopā jaunas un lietotas baterijas. Uzlādējamās baterijas drīkst uzlādēt tikai pieaugušie. Uzlādējamās baterijas pirms uzlādēšanas ir jāizņem no rotāllietas. Tukšas baterijas ir jāizņem no izstrādājuma. Neuzlādējiet neuzlādējamās baterijas, jo pastāv sprādzienbīstamība. Šajā rotāllietā (transportlīdzeklī) ir baterijas, kuras nevar nomainīt. Piegādes termināļus nedrīkst iesslēgt. Nekad nelietojiet bojātas baterijas. Izņemiet baterijas, ja tās ir izlietotas vai ja produkts ilgāku laiku netiks lietots. Vienmēr nomainiet visu

bateriju komplektu vienā reizē, uzmanoties, lai nesajauktu vecās un jaunās baterijas vai dažāda veida baterijas.

Rotāllietā drīkst tikt izmantota tikai ar rotāllietām paredzētu barošanas avotu. Barošanas avots nav rotāllietā. (5V d.c. / USB (1 A)) Ierīce drīkst tikt izmantota tikai ar ierīcei pievienoto barošanas avotu. Cita barošanas avota izmantošana var izraisīt baterijas un blakus esošo detaļu neatgriezenisku bojājumu, kā arī fizisku traumas!

BRĪDINĀJUMS: Akumulatora uzlādēšanai izmantojiet tikai šīm rotāllietas komplektācijā iekļauto nepemamo barošanas bloku. Rotāllietas akumulatora lādētājus regulāri pārbaudiet, vai nav bojāts vads, spraudnis, korpuss un citas detaļas, un, ja ir konstatēti bojājumi, tos nedrīkst lietot, kamēr bojājumi nav novērsti. Rotāllietu drīkst pieslēgt tikai II klases iekārtām, kurām ir šāds simbols,  vai .

FCC paziņojums

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbība ir atļauta, ievērojot šādus divus nosacījumus:

- (1) Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un
- (2) Šī ierīce ir jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Uzmanību: izmaiņas vai modifikācijas, kas nav skaidri apstiprinātas no atbilstības nodrošināšanas atbildīgās puses, var anulēt lietotāja tiesības ekspluatēt iekārtu.

PIEZĪME: Šis produkts ir pārbaudīts un atzīts par atbilstošu B klases digitālās ierīces ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās telpās. Šis produkts rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju, un, ja tas netiek uzstādīts un lietots saskaņā ar instrukcijām, var radīt kaitīgus traucējumus radio sakariem. Tomēr nav garantijas, ka traucējumi neradīsies konkrētā instalācijā. Ja produkts rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājam ieteicams mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no šiem pasākumiem:

- Pārvietojiet vai mainiet uztverošās antenas virzienu.
- Palielināt attālumu starp produktu un uztvērēju.
- Pieslēdziet produktu rozetei, kas atrodas citā elektriskajā ķēdē nekā uztvērējs.
- Varsieties pēc palīdzības pie izplatītāja vai pieredzējuša radio/televīzijas tehniķa.

IC paziņojums

Ierīcē ir iekļauts(-i) licences nepieciešamības izņēmuma raidītājs(-i)/uztvērējs(-i), kas atbilst Kanādas Inovāciju, zinātnes un ekonomikas attīstības ministrijas licences nepieciešamības izņēmuma RSS. Darbība ir atļauta, ja ir izpildīti šādi divi nosacījumi:

1. Ierīce nedrīkst radīt traucējumus;
2. Ierīcei jāpieņem jebkādi traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu ierīces darbību.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Drošības instrukcijas

- A** Carrera RC sportlīdzeklis ir paredzēts tikai hobijs vajadzībām un to drīkst ekspluatēt tikai trasēs un telpās, kas īpaši paredzētas šim nolūkam. **BRĪDINĀJUMS!** Nelietojiet Carrera RC sportlīdzekli ceļu satiksmē.
- B** Nekad neizmantojiet produktu uz zālāja virsmas. Neizmantojiet Carrera RC sportlīdzekli preču, personu vai dzīvnieku pārvadāšanai.
- C** Nekad neizmantojiet Carrera RC sportlīdzekli ārpus telpām lietus vai sniega laikā. Sportlīdzekli nedrīkst vadīt pa ūdeni, pelņēm un sniegu, un tas vienmēr jāuzglabā sausā vietā.
- D** Izvairieties no braukšanas trasēs, kas ir klātas tikai ar smiltīm.
- E** Nenovietojiet Carrera RC sportlīdzekli tiešā saules gaismā.
- F** Nekad nepakļaujiet Carrera automašīnu atkārtotām slodzes izmaiņām - tas nozīmē nepārtrauktu virziena maiņu.
- G** Nekad nemetiet automašīnu uz grīdas no stāvoša stāvokļa.

H Carrera RC automašīna ir jāpārbauda pirms un pēc 07 ekspluatācijas, katru reizi, kad tā tiek izmantota, lai pārliecinātos, ka tā nav izjaukta. Jebkuras skrūves vai uzgriežņi, kas var būt atslābuši ekspluatācijas laikā, ir jāpievelk.

Iepakojuma saturs

- 1** 1x(2x“) Carrera RC automašīna
1x(2x“) Kontrolieris
1x (2x“) USB lādētāja kabelis
1x (2x“) bateriju komplekts (neuzlādējamas)
*370430024

Uzlādējamas baterijas uzlādēšana ar datoru

2 Šajā rotaļlietā (transportlīdzeklī) ir baterijas, kuras nav nomaināmas. Lūdzu, uzlādējiet NiMH bateriju tikai ar NiMH uzlādes ierīci (USB uzlādes kabelis), kas ir iekļauta komplektā. Ja mēģināsiet uzlādēt bateriju ar citu NiMH bateriju uzlādes ierīci vai jebkura cita veida uzlādes ierīci, tas var izraisīt nopietnus bojājumus. **Pirms turpināt, uzmanīgi izlasiet iepriekšējo nodaļu ar brīdinājumiem un norādījumiem par uzlādējamu bateriju lietošanu. Uzlādējamu.** Uzlādējamu bateriju var uzlādēt ar atbilstošu USB uzlādes kabeli no datora USB porta (USB 3.0) vai USB barošanas bloka ar vismaz 1A izejas spriegumu:

- Pievienojiet USB uzlādes kabeli datora USB portam. USB uzlādes kabeļa LED indikators iedegas zaļā krāsā, norādot, ka uzlādes

ierīce ir pareizi pievienota datoram. Ja pievienojat automašīnu ar izlādētu akumulatoru, USB uzlādes kabeļa LED indikators iedegas sarkanā krāsā, norādot, ka automašīnas akumulators tiek uzlādēts. USB uzlādes kabelis un uzlādes līnēda automašīnā ir izstrādāti tā, lai nepieļautu nepareizu pievienošanu.

- Izlādētas baterijas uzlādēšanai nepieciešami aptuveni 20 minūtes. Kad baterija ir pilnībā uzlādēta, USB uzlādes kabeļa LED indikators atkal iedegsies zaļā krāsā.

Piezīme: piegādes brīdī NiMH akumulators jau ir daļēji uzlādēts, tādēļ pirmais uzlādes cikls var ilgt mazāk laika.

Vienmēr uzlādējiet akumulatoru pēc lietošanas, lai novērstu tā dziļu izlādēšanos. Pēc lietošanas akumulatoram jāļauj atdzist vismaz 20 minūtes, pirms to var atkārtoti uzlādēt. Uzlādējiet akumulatoru laiku pa laiku (ieteicams ik pēc 2–3 mēnešiem). Piegādes termināļus nedrīkst isslēgt. Ja akumulatoru neapstrādā, kā aprakstīts iepriekš, tas var kļūt bojāts. Nekad neatstājiet akumulatoru bez uzraudzības, kamēr tas tiek uzlādēts. Uzlādēšanas laikā barošanas slēdzim jābūt pozīcijā „OFF” (izslēgts).

3 Atveriet bateriju nodalījumu ar skrūvgriezi un ievietojiet baterijas tālvadības pulti. Pārliecinieties, ka polaritāte ir pareiza

4 1. Ieslēdziet automašīnu ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi. Automašīnas LED indikators mirgos ritmiski.

5 2. Ieslēdziet vadības pultī. LED indikators uz vadības pults, "vismas mirgos ritmiski. Pēc dažām sekundēm LED indikatori uz un uz vadības pults mirgos nepārtraukti, kas nozīmē, ka savienojums ir izveidots.

6 Lai izslēgtu kontrolieri, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz 3 sekundēm.

- Izvairieties no nepārtrauktas motora darbības.
- Ja automašīna vairākas reizes pēc kārtas izslēdzas, tas nozīmē, ka akumulators ir izlādējies. Lūdzu, uzlādējiet akumulatoru.
- Pēc lietošanas notīriet Carrera RC automašīnu.

Kontroliera funkcijas – pilnas funkcijas

7 Ar joystickiem varat vadīt automašīnu jebkurā virzienā:

Joystick pa kreisi: uz priekšu/atpakaļ

Labais džojstiks: pa kreisi/pa labi

8 Carrera RC modelim ir 3 ātruma režīmi (60 %/80 %/100 %). Ieslēdzot vadības pultī, ātrums tiek iestatīts uz 100 %.

Lai mainītu ātruma režīmu, vienreiz nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (kontrolierim jābūt ieslēgtam un jābūt izveidotai savienojumam ar transportlīdzekli (skatīt **4** **5**)).

100 % režīms – noklusējuma iestatījums pēc kontroliera ieslēgšanas un savienojuma izveidošanas ar transportlīdzekli
80 % režīms - Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. LED indikators mirgo divas reizes

60 % režīms – nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. LED indikators mirgo vienu reizi

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vēlreiz – LED indikators mirgo trīs reizes un atkal ir 100 % režīmā

Problemu novēršana

Transportlīdzeklis nedarbojas

- Pārslēdziet raidītāja un transportlīdzekļa slēdžus uz „ON”.
- Vai baterijas/barošanas bloki ir ievietoti pareizi?
- Vai bateriju kontakti nav saliekti vai netīri?
- Vai baterijas ir izlādētas vai bojātas?
- Vai transportlīdzeklis un raidītājs/kontrolieris ir pareizi savienoti (skatīt **4** **5**)?

Transportlīdzeklis nedarbojas pareizi; darbības rādiuss ir pārāk mazs

- Vai baterijas/akumulatora jauda samazinās?
- Vai ir citas tālvadības ierīces, kas varētu raidīt tajā pašā frekvencē?
- Vai traucējumus rada metāla margas vai žogi?
- Raidītāji vai elektropārvades stabi bieži izraisa modeļu transportlīdzekļu nekontrolētu darbību.
- Vai redzamības zonā ir rāčijas/CB radio/bezvadu tīkli, kas var izraisīt traucējumus?

Hea klient!

Palju õnne uusimale tehnoloogiale vastava Carrera puldiga mudelauto ostu puhul! Kuna püüame pidevalt oma tooteid arendada ja tõhustada, jätame endale õiguse tootes igal ajal etteateamata tehnilisi või funktsioone, materjale ja disaini puudutavaid muudatusi teha. Seetõttu ei võta me vastu kaebusi, mis on seotud sinu toote väikeste erinevustega käesolevas juhendis toodud andmetest ja illustatsioonidest. Käesolev kasutus- ja kokkupanekujuhend on toote lahutamatu osa. Palun loe juhend tähelepanelikult läbi ja hoi a alles tulevaseks kasutamiseks või puhuks, kui annad toote tulevikus edasi mõnele teisele kasutajale.

Kasutusjuhendi uusima versiooni ning teavet saadaval olevate asendus- ja varuosade kohta leiad oma veebilehe carrera-rc.com teeninduse rubriigist.

Vastavusdeklaratsioon

Carrera Toys GmbH kinnitab käesolevaga, et see mudel, kaasa arvatud juhtpult, vastab järgmistele ELi direktiivide põhinõuetele: ELi direktiivid 2009/48/EÜ ja teised direktiivid 2014/53/EL (RED) asjakohased määrused. Vastavusdeklaratsiooni originaal-eksemplari saab taotleda veebilehelt carrera-toys.com/sicherheit-und-qualitaet.



Maksimaalne edastatav raadiosagedusvõimsus <10 dBm
Sagedusala: 2400-2433,5 MHz

Hoiatus!

Ebaõige kasutamine võib põhjustada raskeid kehavigastusi ja/või varalist kahju. Seadet tuleb kasutada hoolikalt ja ettevaatlikult ning selleks on vaja nii mehhaanilisi oskusi kui ja vaimseid võimeid. Kasutusjuhend hõlmab teavet toote ohutu kasutuse, tehniliste eeskirjade ning toote hooldamise ja kasutamise kohta. Juhend tuleb enne toote esmakordset kasutamist kindlasti tähelepanelikult läbi lugeda. Ainult nii on võimalik kehavigastusi ja kahju teket vältida.



HOIATUS! Mänguasi hõlmab väikesi osi, mille laps võib alla neelata, seega ei sobi see alla 3-aastastele lastele.

HOIATUS! Laps võib töötava mänguasja vahele jääda! Eemalda enne mänguasja lapsele andmist kõik pakkematerjalid ja kinnitustraadid.

Palun hoia pakend ja tootja aadress alles, sest pakendil on vajalikku teavet ning aadressi saab kasutada küsimuste korral tootja poole pöördumiseks.



See läbikriipsutatud prügikonteineri sümbol tähendab, et tühjasid patareisid, akusid, nõoelemente, patareikogumeid, patareidega seadmeid, kasutuselt eemaldatud elektriseadmeid jms ei tohi ära visata koos majapidamisjäätmetega, kuna kahjustavad keskkonda ja inimeste tervist. Ära kasuta koos erinevat tüüpi patareisid ega uusi ja kasutatud patareisid. Akupatareisid võib laadida ainult täiskasvanu. Akupatareid tuleb laadimiseks mänguasjast välja võtta. Tühjad patareid tuleb tootest välja võtta. Ühekordselt kasutatavaid patareisid ei tohi laadida, kuna sellega kaasneb plahvatusoht. Mänguasjas (sõidukis) on akud, mida ei saa välja vahetada. Välti toiteklemmide lühiseid. Ära kasuta kunagi kahjustatud patareisid. Võta tühjad patareid tootest välja. Võta patareid välja ka siis, kui toodet ei kasutata pikka aega. Vaheta alati korraga välja kõik patareid ning ära kasuta koos erinevat

tüüpi patareisid ega vanu ja uusi patareisid.

Mänguasja võib kasutada ainult mänguasjadega kasutamiseks mõeldud toiteallikaga. Toiteallikas ei ole mänguasi. (5 V AV / USB (1 A))

Seadet võib kasutada ainult koos seadmega tarnitud toiteallikaga. Teistsuguse toiteallika kasutamine võib akut ja selle läheduses asuvaid osi püsivalt kahjustada ning ka põhjustada kehavigastusi!

HOIATUS! Kasuta aku laadimiseks ainult koos mänguasjaga tarnitud eraldatavat toiteallikat.

Mänguasjaga kasutatavaid akulaadijaid tuleb regulaarselt kontrollida. Kui toitejuhe, pistik, korpus või muud osad on vigastatud, ei tohi mänguasja kasutada enne, kui see on remonditud. Mänguasja võib ühendada ainult II klassi seadmega, mis on tähistatud järgmise sümboliga  või 

FCC avaldus

See seade vastab FCC eeskirjade 15. osale. Seadet võib kasutada kahel järgmisel tingimusel:

(1) seade ei või põhjustada kahjulikke häireid ja seade peab vastu võtma kõik saabuval häired, kaasa arvatud häired, mis võivad põhjustada kõrvalekaldeid seadme töös. Ettevaatust! Toote muutmise või ümberehitamise korral viisil, mis ei ole toote nõuetele vastavuse eest vastutava isiku poolt sõnaselgelt heaks kiidetud, võib toote kasutamiseks antud luba kehtetuks muutuda.

NB! Toodet on katsetatud ja on tuvastatud, et see vastab FCC eeskirjade 15. osa alusel B-klassi digitaalsele seadmele kehtivatele nõuetele. Nende piirangute eesmärk on tagada eluruumides mõistlik kaitse kahjulike mõjude eest. Seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning võib nõuetele mittevastava paigalduse ning kasutamise korral põhjustada kahjulikke häireid raadiosides. Konkreetse paigaldise korral häirete puudumist ei ole võimalik tagada. Kui toode põhjustab raadio- või televisiooniside vastuvõtus kahjulikke häireid (selle väljaselgitamiseks lülitage seadmed välja ning taas sisse), võib kasutaja püüda probleemi lahendada ühel järgmistest viisidest:

- muuda vastuvõtuantenni asendit või asukohta;
- suurenda toote ja vastuvõtja vahemaad;
- ühenda toode vastuvõtjast erineva toiteahela pistikupesasse;
- pöördu abi saamiseks edasimüüja või kogenud raadio-/teletehniku poole.

IC avaldus

Seadmes on litsentsist vabastatud saatja(d)/vastuvõtja(d), mis vastavad Kanada innovatsiooni, teadus- ja majandusarenduse ministeeriumi nõuetele litsentsist vabastatud RSS-seadmetele. Seadet võib kasutada kahel järgmisel tingimusel:

1. seade ei tohi häireid põhjustada;

2. seade peab vastu võtma kõik häired, kaasa arvatud häired, mis võivad põhjustada kõrvalekaldeid seame töös.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Ohutusalsed juhised

A Carrera juhtpuldiga sõiduk on mõeldud ainult hobikorras kasutamiseks ning sellega võib sõita ainult võidusõidurajal ja selleks ettenähtud ruumis. **HOIATUS!** Carrera puldiga sõidukit ei tohi kasutada liikluses.

B Ära sõida autoga murul. Ära kasuta Carrera puldiga sõidukit kauba, inimeste ega loomade transportimiseks.

C Ära kasuta Carrera puldiga sõidukit vihmase või lumise ilmaga õues. Autot ei tohi juhtida läbi vee, lompide ega lume ning seda tuleb alati kuivas kohas hoida.

D Ära kasuta sõidukit liivasel pinnal.

E Ära jäta Carrera puldiga sõidukit otse päikese kätte.

F Ära muuda korduvalt Carrera auto koormust – see tähendab, et autoga ei tohi pidevalt tagurdada.

G Ära viska autot seistes põrandale.

H Carrera puldiga auto tuleb alati enne ja pärast kasutamist üle vaadata ning kontrollida, et ükski auto osa ei ole lahti tulnud. Kõik masina töö käigus lahti tulnud kruvid ja mutrid tuleb korralikult kinni keerata.

Pakendis

- 1** 1x (2x) Carrera juhtpuldiga sõiduk
1x (2x) juhtpult
1x (2x) USB-laadimisjuhe
1x (2x) patareide komplekt (mitte akupatareid)
*370430024

Aku arvuti kaudu laadimine

2 Mänguasjas (sõidukis) on akud, mida ei saa välja vahetada. Kasuta nikkel-metallhüdriidaku laadimiseks alati ainult kaasas-olevat nikkel-metallhüdriidaku laadimisseadet (USB-laadimisjuhe). Aku laadimine mis tahes muu nikkel-metallhüdriidaku laadija või muud tüüpi laadijaga võib akut tõsiselt kahjustada. **Palun loe enne jätkamist hoolikalt läbi eelmine peatükk akupatareide kasutamist puudutavate hoiatuste ja juhistega.** Akupatareid saab laadida vastava USB-laadimis-juhtmega arvuti USB-pesast (USB 3.0) või USB-toiteallikast, mille väljundpinge on vähemalt 1 A:

- Ühenda USB-laadimisjuhe arvuti USB-pessa. Süttib USB-laadimisjuhtme roheline tuli, mis tähendab, et laadimisseade on õigesti arvutiga ühendatud. Tühja akuga auto ühendamisel süttib USB-laadimisjuhtme punane LED-tuli, mis tähendab, et auto akut laetakse. USB-laadimisjuhe ja auto laadimisepesa on ehitusega, mis välistab ebaõige ühenduse.
- Tühja aku laadimine võtab aega umbes 20 minutit. Kui aku on täis, muutub USB-laadimisjuhtme LED-tuli taas roheliseks.

NB! Tootega nikkel-metallhüdriidaku on tarmimisel juba osaliselt laetud, seega võib esimene laadimistsükkel vähem aega võtta.

Lae alati akut pärast toote kasutamist, et aku ei saaks täiesti tühjaks. Lase akul pärast toote kasutamist enne laadimist vähemalt 20 minutit jahtuda. Lae akut aeg-ajalt (soovituslikult iga 2-3 kuu tagant). Välti toiteklennude lühiseid. Kui akut ei hooldata vastavalt eespool kirjeldatule, võib see katki minna. Ära jäta akut laadimise ajal kunagi järelevalveta.

Laadimise ajal peab toitelüliti olema asendis „OFF“ (väljas).

3 Ava patareilaegas kruvikeerajaga ning sisesta juhtpulti patareid. Jälgi poolusi

4 1. Lülita auto toitelüliti sisse (ON). Auto LED-tuli hakkab vilkuma.

5 2. Lülita juhtpult sisse. Juhtpuldi LED-tuli hakkab vilkuma. Paari sekundi pärast jäävad auto ja juhtpuldi LED-tuled ühtlaselt põlema, mis tähendab, et auto on puldiga ühendatud.

6 Puldi väljalülitamiseks hoida toitenuppu 3 sekundit all.

- Ara lase mootoril vahetpidamata töötada.
- Kui auto lülitub iseenesest mitu korda järjest välja, on aku tühjaks saanud. Palun lae akut.
- Puhasta Carrera puldiga autot pärast kasutamist.

Juhtpuldi funktsioonid – täisfunktsioonid

7 Autot saab juhtkangide abil igasse suunda juhtida: juhtkang vasakule: edasi/tagasi
juhtkang paremale: vasakule/paremale

8 Carrera puldiga mudelautol on kolm erinevat kiirust (60%/80%/100%).

Puldi sisselülitamisel on kiiruseks valitud 100%.

Kiiruse muutmiseks vajuta toitenuppu (juhtpult peab olema sisse lülitatud ja sõidukiga ühendatud (vt **4****5**)).

100% – vaikeseadel pärast juhtpuldi sisse lülitamist ning sõidukiga ühendamist

80% – vajuta toitenuppu LED-tuli vilgub kaks korda

60% – vajuta toitenuppu LED-tuli vilgub ühe korra

Vajuta uuesti toitenuppu – LED-tuli vilgub kolm korda ning auto läheb taas üle 100% režiimile

Veaotsing

Sõiduk ei tööta.

- Sea saatja ja sõiduki lülitid asendisse „ON“ (sees).
- Kas patareid on õigesti paigaldatud?
- Kas patareide klemmid on paindunud või määrdunud?
- Kas patareid on tühjad või defektsed?
- Kas sõiduk ja saatja/juhtpult on õigesti omavahel ühendatud (vt **4****5**)?

Sõiduk ei tööta korralikult, sõiduulatus on liiga väike!

- Kas patarei/aku hakkab tühjaks saama?
- Kas läheduses on teisi kaugjuhitavaid seadmeid, mis võivad kasutada sama sagedust?
- Kas metallpiirded või aiad takistavad ühendust?
- Raadiosaatjad ja elektripostid muudavad sageli mudelisõiduki raskesti juhitavaks.
- Kas läheduses on raadiosaatjaid või juhtmevabasid võtke, mis võivad häireid põhjustada?